



Glpro DS version G2 : GPDT-HA1

Manuel d'installation et d'utilisation du Glpro DS GPDT-HA01 (pour motos Harley)

Cette version ne concerne que le Glpro DS tactile (version sortie en 2018), référence GPDT-HA01 (l'ancien Glpro GPDS-HA1 a sa propre documentation)

1. Avant-propos

Félicitations pour votre achat d'un indicateur rapport engagé Glpro DS.

Le Glpro de HealTech Electronics Ltd, est l'indicateur de rapport engagé le plus avancé sur le marché aujourd'hui.

Contrairement aux autres indicateurs de rapport disponibles pour votre moto, ce produit se connecte à la prise diagnostique directement, ce qui rend son installation très simple. L'unité de lecture de données de l'ECU, offrant des lectures plus rapides et plus fiables que les produits concurrents. L'afficheur est aussi le plus petit, le plus compact indicateur de rapport disponible, le rendant facile à placer au niveau du tableau de bord.

2. Spécifications :

- Tension d'alimentation: + 8V à + 24V
- Courant d'alimentation maximum à 12V: 80 mA
- Polarité inversée et protection transitoire sur tous les fils
- Taille de l'unité: 20 x 30 x 13 mm (0,7 x 1,2 x 0,5 pouces)
- Temp de fonctionnement: -40C à + 80C (-40F à + 176F)

3. Caractéristiques :

Rapide et précis

Indication instantanée et précise du rapport sélectionné (juste après le relâchement de l'embrayage) pour un contrôle et une sécurité supplémentaire. La période d'échantillonnage peut être ajustée pour rendre la réponse plus ou moins rapide, en fonction de la vitesse et des conditions du signal.

Contrôle tactile

Tous les réglages peuvent être effectués via le capteur tactile, il n'y a donc aucun bouton sur le boîtier qui est complètement scellé et encapsulé dans de l'époxy.

La zone tactile est sur le dessus de l'unité. Cependant, **après la programmation**, l'unité peut être montée même avec le côté supérieur collé au tableau de bord (via les doubles faces fournies dans le sachet) et fonctionnera correctement. Il peut également être utilisé avec le support Glpro en option.

Installation rapide

Faisceau plug 'n play, facile à monter.

L'installation complète peut être effectuée en 30 minutes sur la plupart des modèles de moto.

Affichage lumineux et efficace

Affichage LED extra lumineux, logé dans une boîte compacte. Disponible en 5 couleurs.

Contrôle automatique de la luminosité

La luminosité de l'affichage est ajustée automatiquement en fonction de l'intensité de la lumière ambiante.

La sensibilité du capteur peut être affinée dans le menu.

Fonction d'apprentissage automatique

L'appareil apprend automatiquement les positions des rapports, il suffit de lancer la fonction d'apprentissage via le menu.

Compatibilité

Compatible avec tous les produits HealTech et la plupart des pièces adaptables, y compris les Quick Shifter.

Conception robuste

- Carte SMT complètement encapsulée dans de l'époxy
- Mémoire flash pour stocker les paramètres utilisateur même une fois la batterie déconnectée
- Construit uniquement avec des composants de haute qualité
- Chaque unité est largement testée avant l'expédition, garantissant un fonctionnement après le montage
- 100% étanche (IP68)

4. Installation :

Trouver **le connecteur de couleur GRIS**, 4-pôles, de la prise diagnostic (Aussi appelé Data Link), situé généralement près de l'ECU (Boîtier CDI). Il est généralement caché / protégé par un capuchon amovible.

Attention, on peut trouver des prises identiques pour connecter des accessoires mais qui ne fonctionneront pas avec le Glpro.

Enlever le capuchon de la prise CDI et brancher la fiche du Glpro. Faire passer le câble jusqu'à l'emplacement du montage du Glpro.

Retirer le plastique vert à l'arrière de l'écran, puis coller le Glpro près de votre compteur ou à l'endroit choisi pour cela. Vous pourrez aussi trouver un autre double face dans le sachet, si vous souhaitez coller l'écran du Glpro sur le côté plutôt que sur l'arrière.

Fixer le câble du Glpro avec les colliers rilsans fournis

5. Paramétrage du Glpro :

Le Glpro doit être programmé pour être entièrement fonctionnel. Après programmation il vous montrera les vitesses engagées pendant que vous roulez.

A noter : les motos Harley ne sont pas équipées d'un capteur de position de vitesse engagé, aussi il n'est possible de déterminer le rapport que lorsque le moteur tourne et que l'embrayage est relâché (et donc que la roue arrière tourne). Dans tous les autres cas (moteur éteint, au point mort, à l'arrêt ou en tirant l'embrayage, le Gipro affichera uniquement un tiret « - »).

Quand vous roulez, le Gipro ne doit en aucune circonstance vous afficher un rapport erroné, uniquement pendant une fraction de seconde si vous relâcher tout doucement l'embrayage après un rétrogradage.

Note : si vous trouvez que le Gipro affiche des rapports de façon incorrecte, réinitialiser le et refaite le paramétrage complet. Cela peut arriver quand l'embrayage fatigue ou si vous avez monté un Speedohealer et ou changé son paramétrage

6. Configuration et accès au menu

Plusieurs paramètres peuvent être modifiés ou affinés dans le menu.

Si aucun réglage n'est enregistré dans le Gipro, il démarre directement en mode apprentissage (vous pouvez le voir car au démarrage il va compter à l'envers : 6, 5, 4, 3, 2, 1, L) comme vous pourrez le voir au chapitre 6.2

Symbole	Fonction	Description	Voir chapitre
C	Version logiciel	Vérifier le firmware (logiciel) installé sur le Gipro	6.1
L	Mode paramétrage	(Ré)Apprendre les vitesses au Gipro	6.2
F	Filtrage	Ajuster le filtrage (durée d'échantillonnage)	6.3
b	Contraste	Ajuster la sensibilité du capteur de luminosité	6.4
u	Sens de l'affichage	Changer le sens de l'affichage du Gipro	6.5
d	Remise à zéro	Remettre le Gipro à zéro	6.6

Pour accéder au menu, procédez comme suit :

- Le dessus du boîtier est la zone sensible au toucher, cette partie doit donc rester accessible..
- Mettre la boîte de vitesse au point mort.
- Contact sur OFF (Le Gipro ne doit rien indiquer).
- Mettre le contact sur ON (le Gipro doit compter, puis afficher «0»). Si le Gipro ne s'allume pas, mettre le coupe circuit en position RUN.
- Avec l'index (sans vos gants), toucher sur la partie supérieure de l'appareil et maintenir le doigt dessus jusqu'à ce que le premier signe de menu (t) s'affiche. Retirer votre doigt ensuite.

Remarque : Si le moteur est démarré, l'accès au menu du Glpro sera désactivé même si vous l'arrêtez. Il faut couper et remettre le contact avec la clé .

Pour vérifier ou modifier un des paramètres, utilisez les contrôles suivants :

- Une pression courte sur le Glpro (toucher et retirer aussitôt le doigt du capteur tactile) : passer à la fonction suivante dans le menu / ou augmenter la valeur si vous êtes rentré dans un menu
- Une pression longue sur le Glpro (toucher et maintenir votre doigt sur le capteur tactile jusqu'à ce que l'affichage change) : sélectionner l'item affiché / Valider

6.1. Lecture de la version du firmware

Rentrer dans le menu, le faire défiler jusqu'au signe "C" et faire un appui long.

Le Glpro va alors afficher le numéro de version du micrologiciel qu'il utilise (5 chiffres) à plusieurs reprises. Si vous nous contactez pour du support ou un SAV pour votre Glpro, merci de nous indiquer ce numéro de firmware.

Pour sortir de ce menu, refaire un appui long ou coupez le contact avec la clé.

6.2. Paramétrer votre Glpro pour qu'il affiche les bonnes vitesses

Si votre Glpro est neuf ou s'il n'affiche pas correctement les rapports de la moto, commencer la procédure d'auto-apprentissage.

Effectuer les étapes soit dans le garage avec le moteur en marche (moto sur béquille de stand) ou en roulant sur une route tranquille.

Rentrer dans le menu, le faire défiler jusqu'au signe "L" et faire un appui long.

1. Lorsque le "1" clignote sur le Glpro, passer la 1ere vitesse, relâcher l'embrayage et accélérer doucement. Le signe "1" clignote plus rapidement, indiquant que l'apprentissage est en cours.

2. Lorsque vous voyez le signe "n" (next = suivant), passer le rapport suivant sur la moto, relâcher l'embrayage et accélérer doucement. Le numéro du rapport clignote alors pendant que le Glpro est entrain de le mémoriser

Répéter cette étape jusqu'à ce que tous les rapports aient été appris par le Glpro.

Remarque: Si vous souhaitez annuler ou recommencer le processus, couper et remettre le contact et recommencer au début.

3. Continuer à rouler sur le dernier rapport, jusqu'à ce que le signe «U» (Update = mise à jour) commence à clignoter (si votre moto n'a que 4 ou 5 vitesses, cela prend plus de temps, environ 15 secondes). Le Glpro devrait maintenant afficher les rapports correctement.

Remarque : À la mise sous tension, l'appareil compte de 1 au nombre de rapports enregistrés (généralement 5 ou 6). Si la procédure d'apprentissage ne peut pas être terminée, vérifier le branchement.

6.3 Ajuster le filtrage

Rentrer dans le menu, le faire défiler jusqu'au signe "F" (Filtre) et faire un appui long sur la zone tactile du Gipro pour valider.

Le filtrage (ou période d'échantillonnage) peut être ajusté pour rendre la réponse du Gipro plus rapide, ou au contraire plus lente s'il n'affiche plus les vitesses correctement au moment du changement de vitesse. Il peut être réglé sur dix positions (de 0 à 9).

La valeur par défaut est 4. Avant de modifier ce paramètre, assurez vous d'avoir déjà effectué la procédure d'auto apprentissage en premier.

- Si le changement de vitesse est très rapide (exemple en utilisant un Quick Shifter pour passer les vitesses) et que les vitesses indiquées sont TOUJOURS correctes, alors vous pouvez tenter de baisser cette valeur pour afficher plus rapidement le rapport engagé sur le Gipro.

- Si vous remarquez au contraire que le Gipro fait parfois des erreurs dans l'affichage du rapport indiqué, alors vous pouvez augmenter cette valeur pour laisser plus de temps au Gipro pour calculer le rapport.

Remarque : si un mauvais rapport est affiché sur le Gipro régulièrement, malgré que le filtre soit réglé sur 9, c'est qu'il y a un problème de signal de vitesse, de signal de régime ou que l'embrayage patine.

6.4. Réglage de la sensibilité du capteur de lumière

Dans le menu du Gipro, sélectionner le signe "b" (Brightness = contraste) et faire un appui prolongé sur la zone tactile du Gipro pour valider.

La sensibilité du capteur de lumière ambiante peut être réglée sur 10 positions (de 0 à 9).

La valeur par défaut est 4. DIMINUER la valeur si vous préférez une luminosité inférieure, ou au contraire AUGMENTER la valeur si vous souhaitez plus de luminosité.

Remarque : Si vous réglez la valeur sur 9, la luminosité sera toujours au maximum, indépendamment de l'intensité lumineuse ambiante.

6.5. Afficher l'écran à l'envers ou à l'endroit :

Dans le menu du Gipro, sélectionner le signe «u» (Upside down = à l'envers) et faire un appui prolongé sur la zone tactile du Gipro pour valider.

L'affichage est alors inversé (cela peut servir selon la position ou vous aller fixer le Gipro sur la moto).

6.6. Réinitialisation de toutes les valeurs par défaut

Dans le menu, sélectionner le signe "d" (Default = défaut) et faire un appui prolongé sur la zone tactile du Glpro pour valider.

- Apprentissage : Le Glpro repasse sur ses réglages usines
- Filtrage : 4
- Luminosité : 4
- Affichage dans le sens normal

7. Nettoyage de l'écran

Nettoyer l'écran avec une l'éponge humide. Utiliser de l'eau pure uniquement, sans aucun détergent. Ne pas nettoyer avec un chiffon sec car cela risquerait de rayer la face avant. Ne pas pulvériser d'eau sous haute pression directement sur l'écran.

8. Garantie

Le Glpro est complètement scellé et encapsulé dans l'époxy, ce qui lui donne une protection extrême pour ses pièces internes contre les chocs, vibrations et l'eau.

Pour garantir un fonctionnement sans problème dès le début, toutes les unités ont été testées avec succès avant envoi.

Le produit est couvert par notre garantie de remplacement de 2 ans à partir de la date d'achat.

Cette documentation à été traduite en français par Tech2Roo d'après la doc originale anglaise. En cas d'erreur ou d'info manquante, n'hésitez pas à nous le signaler : contact@tech2roo.com