

# ADAPTATEURS RÉTROVISEURS POUR GUIDON

## FIXATION GUIDON POUR MOTO ROADSTER / SCOOTER

Marque	Modèle	Année	SPY-ARM 80 BS300	SPY-ARM 100 BS303	CLASS RETRO BS144	REVERSE RETRO BS070
Universel	Tous	Tous	LP200B	LP200B	MA534 / MA533	MA534 / MA533
<b>Autres motos</b>						
BMW®	C 600 SPORT / C 650 GT	12 -	LP323B	LP323B	LP323 + MA533	LP323 + MA533
BMW®	F 800 R	09 - 14	LP322B	LP322B	LP322 + MA533	LP322 + MA533
BMW®	K 1200 R	05 - 08	LP305B	LP305B	MA534 / MA533	MA534 / MA533
BMW®	K 1300 R	09 - 11	LP320B	LP320B	—	—
BMW®	R 1200 GS	13 -	LP324B	LP324B	LP324 + MA533	LP324 + MA533
BMW®	R 1200 GS	04 - 12	—	—	MA525	MA525
BMW®	R 1200 GS ADVENTURE	14 -	LP324B	LP324B	LP324 + MA533	LP324 + MA533
BMW®	R 1200 GS ADVENTURE	10 - 13	—	—	MA525	MA525
BMW®	R 1200 R / R CLASSIC	15 -	LP324B	LP324B	LP324 + MA533	LP324 + MA533
BMW®	R 1200 R / R CLASSIC	06 - 14	LP320B	LP320B	—	—
BMW®	R nineT	14 -	LP325B	LP325B	LP325B + MA534 / MA533	LP325B + MA534 / MA533
BMW®	R nineT Scrambler	16 -	LP325B	LP325B	LP325B + MA534 / MA533	LP325B + MA534 / MA533
BMW®	S 1000 XR	15 -	LP324B / BS755B <sup>3</sup>	LP324B / BS755B <sup>3</sup>	LP324B / BS755B <sup>3</sup>	LP324B / BS755B <sup>3</sup>
BMW®	S 1000 R	14 -	LP325B	LP325B	LP321B + MA534 / MA533	LP321B + MA534 / MA533
HARLEY-DAVIDSON®	SOFTAIL SLIM	16 -	BS830B <sup>5</sup>	BS830B <sup>5</sup>	BS831B <sup>5</sup>	BS831B <sup>5</sup>
HARLEY-DAVIDSON®	Autres modèles	Tous	LP400B	LP400B	—	—
KAWASAKI®	ER-6N	12 -	LP305B	LP305B	—	—
KAWASAKI®	Z300	15 -	LP305B	LP305B	—	—
KAWASAKI®	Z750R	11 -	LP305B	LP305B	—	—
KAWASAKI®	Z800	13 -	LP305B	LP305B	—	—
KAWASAKI®	Z1000	10 -	LP305B	LP305B	—	—
KAWASAKI®	VERSYS 1000 ABS	12 -	LP305B	LP305B	—	—
KTM®	125 DUKE	15 -	Inclus	Inclus	MA534 / MA533	MA534 / MA533
KTM®	390 DUKE	15 -	Inclus	Inclus	MA534 / MA533	MA534 / MA533
MV AGUSTA®	BRUTALE 675	12 -	LP335B	LP335B	MA534 / MA533	MA534 / MA533
MV AGUSTA®	BRUTALE 800 / 1090	13 - 15	LP335B	LP335B	MA534 / MA533	MA534 / MA533
MV AGUSTA®	BRUTALE (Autres modèles)	Tous	LP200B	LP200B	MA534 / MA533	MA534 / MA533
MV AGUSTA®	RIVALE 800 EAS2	14 -	LP335B	LP335B	MA534 / MA533	MA534 / MA533
TRIUMPH®	TIGER 800	11 -	Inclus	Inclus	MA534 / MA533	MA534 / MA533
TRIUMPH®	TIGER EXPLORER	12 -	Inclus	Inclus	MA534 / MA533	MA534 / MA533
TRIUMPH®	SPEED TRIPLE 1050 / 1050 R	11 - 15	LP310B	LP310B	—	—
TRIUMPH®	SPEED TRIPLE 1050 R	16 -	BS818	BS818	BS818	BS818
TRIUMPH®	STREET TRIPLE / R / RX	13 -	Inclus	Inclus	—	—
TRIUMPH®	STREET TRIPLE / R	07 - 12	LP310B	LP310B	—	—
TRIUMPH®	STREET TWIN	16 -	BS818	BS818	BS818	BS818
TRIUMPH®	SCRAMBLER 900	15 -	BS816B	BS816B	—	—
TRIUMPH®	THRUXTON	15 -	BS816B	BS816B	BS816B + MA534 / MA533	BS816B + MA534 / MA533
TRIUMPH®	THRUXTON R	16 -	LP200B <sup>4</sup>	LP200B <sup>4</sup>	MA534 / MA533 <sup>4</sup>	MA534 / MA533 <sup>4</sup>
TRIUMPH®	BONNEVILLE T100	14 -	BS816B	BS816B	BS816B + MA534 / MA533	BS816B + MA534 / MA533
TRIUMPH®	BONNEVILLE T120	16 -	—	—	Inclus	Inclus
YAMAHA®	XJR 1300	15 -	LP300B	LP300B	MA534 / MA533 <sup>1</sup>	MA534 / MA533 <sup>1</sup>
YAMAHA®	MT-09 TRACER / FJ-09 <sup>2</sup>	15 -	LP335B	LP335B	MA534 / MA533 <sup>1</sup>	MA534 / MA533 <sup>1</sup>
YAMAHA®	MT-09 / FZ-09	13 -	LP300B	LP300B	MA534 / MA533 <sup>1</sup>	MA534 / MA533 <sup>1</sup>
YAMAHA®	MT-07 / FZ-07	14 -	LP300B	LP300B	MA534 / MA533 <sup>1</sup>	MA534 / MA533 <sup>1</sup>
YAMAHA®	MT-10 / FZ-10	16 -	LP300B	LP300B	MA534 / MA533	MA534 / MA533
YAMAHA®	XSR 700	16 -	LP300B	LP300B	MA534 / MA533	MA534 / MA533
YAMAHA®	XSR 900	16 -	LP300B	LP300B	MA534 / MA533	MA534 / MA533
YAMAHA®	XJ6	08 -	LP300B	LP300B	MA534 / MA533 <sup>1</sup>	MA534 / MA533 <sup>1</sup>
YAMAHA®	T-MAX 500	08 - 11	LP300B	LP300B	MA534 / MA533 <sup>1</sup>	MA534 / MA533 <sup>1</sup>
YAMAHA®	T-MAX 530	12 - 16	LP300B	LP300B	MA534 / MA533 <sup>1</sup>	MA534 / MA533 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pour le montage l'adaptateur MA600 est nécessaire.

<sup>2</sup> Ne monte pas avec les protections de mains d'origines.

<sup>3</sup> Pour conserver les protections de mains OEM, l'adaptateur BS755 est disponible. Il permet l'installation des rétroviseurs embout de guidon références BS300 / BS303 / BS070 / BS144. Avec l'adaptateur LP324 il est obligatoire de démonter la protection de la main de OEM.

<sup>4</sup> LP200/MA534/MA533 sont nécessaires seulement avec kit demi-guidon Rizoma MA053. Sur le guidon d'origine pas besoin d'adaptateur.

<sup>5</sup> Les rétroviseurs embout de guidon se montent uniquement sur le côté gauche du guidon.