



## **Montage du Speedohealer (version universel SHV4 + SH-U01) sur Yamaha MT-07 ABS**

(Documentation réalisée en collaboration avec un de nos clients. Nous le remercions ☺)

- 1) Trouver et couper le fil blanc / jaune au niveau du connecteur du boîtier CDI / ECM (sous le réservoir). (C'est le fil du signal de vitesse).
- 2) Connecter le fil vert du faisceau du Speedo au fil blanc/jaune qui vient d'être coupé, mais sur le morceau qui est rattaché au boîtier CDI / ECM (IMPORTANT).
- 3) Connecter le fil blanc du faisceau du Speedo au fil blanc/jaune qui vient d'être coupé, mais sur le morceau qui part vers la moto. (Surtout bien respecter cela, car le principe de couper ce fil c'est pour intercepter le signal de vitesse, le modifier sur le Speedo, et le renvoyer modifier. Mais si les deux fils sont inversés, ça ne pourra pas marcher puisqu'il y a un sens).
- 4) Connecter le fil noir du faisceau du Speedo à une masse de la moto ou à la borne moins de la batterie.
- 5) Connecter le fil rouge du faisceau du Speedo, à un 12v après contact de préférence. (Par exemple le fil rouge/blanc au niveau du connecteur du boîtier CDI/ECM).

Aperçu :





