



## Manuel supplémentaire pour Brake Light Pro

BLP-U01

(Traduction par [www.Tech2Roo.com](http://www.Tech2Roo.com))


**RETIREZ LES  
SELLES PILOTE ET PASSAGER**



**RECHERCHEZ LA CONNECTIQUE DU FEU  
ARRIÈRE SITUÉE ENTRE LES SELLES  
PASSAGER ET PILOTE**  
(PRISE BLANCHE À 3 BROCHES)



**COUPEZ LE FIL JAUNE.  
CONNECTEZ LE FIL ROUGE DU BLP AU FIL  
JAUNE DU FAISCEAU CÔTÉ MOTO PAR  
L'INTERMÉDIAIRE DE LA PRISE VAMPIRE  
(ROUGE) FOURNIE**




# Yamaha R1


2004-2006



**CONNECTEZ LE FIL VERT DU BLP À L'AUTRE EXTRÉMITÉ DU FIL JAUNE (CÔTÉ CONNECTEUR FEU ARRIÈRE) PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UNE PRISE VAMPIRE (ROUGE) FOURNIE**



**CONNECTEZ LE FIL NOIR DU BLP AU FIL NOIR DU CONNECTEUR FEU ARRIÈRE**



**POSITION CLASSIQUE DU BRAKE LIGHT PRO**



(Traduction proposée par  
[www.Tech2Roo.com](http://www.Tech2Roo.com))