

Kawasaki ZX-10R

2006-2007



Manuel supplémentaire pour Brake Light Pro

BLP-U01

[Traduction par www.Tech2Roo.com]

RETIREZ LA SELLE PASSAGER




**RECHERCHEZ LA CONNECTIQUE DU
FEU ARRIÈRE SITUÉE SOUS LA SELLE
PASSAGER À PROXIMITÉ DU FEU
ARRIÈRE**

(PRISE NOIRE À 3 BROCHES)



**COUPEZ LE FIL BLEU LISERÉ ROUGE.
CONNECTEZ LE FIL ROUGE DU BLP AU FIL
BLEU LISERÉ ROUGE DU FAISCEAU, CÔTÉ
MOTO, PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UNE DES
PRISES VAMPIRE
(ROUGE) FOURNIES.
CONNECTEZ LE FIL VERT DU BLP À
L'AUTRE EXTRÉMITÉ DU FIL BLEU
LISERÉ ROUGE (CÔTÉ CONNECTEUR DU FEU
ARRIÈRE) PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UNE DES
PRISES VAMPIRE (ROUGE) FOURNIES.
CONNECTEZ LE FIL NOIR AU FIL NOIR LISERÉ
JAUNE PAR L'INTERMÉDIAIRE DE LA
DERNIÈRE PRISE VAMPIRE (ROUGE) FOURNIE.**



Kawasaki ZX-10R

2006-2007



POSITION CLASSIQUE DU BRAKE LIGHT PRO

