



## - ESE : Eliminateur moteur de valves –

Manuel d'installation et d'exploitation  
Modèle ESE-\* (tous modèles)

### 1. Installation

**Attention:** *N'essayez pas d'installer le produit si vous n'avez aucune connaissance de base en mécanique. Healtech Electronics et ses distributeurs tels que Tech2Roo ne seront pas responsables des dommages ou pertes causés par une mauvaise installation du produit !*

1. Localiser le moteur de valves d'échappements
2. Débrancher le ou les connecteurs reliés au moteur de valves d'échappement, et retirer le moteur.
3. Si vous avez encore les câbles du moteur de valves reliés à l'échappement, ils sont maintenant inutiles, retirer les pour gagner du poids et de la place
4. Connecter le module ESE sur les connecteurs qui étaient précédemment reliés au moteur de valves d'échappement
5. Retirer le petit plastique vert au dos du module ESE pour le coller proprement à l'emplacement de votre choix. Utilisez les colliers rilsan fournis pour fixer si besoin le faisceau du module ESE

### 2. Garantie

Le module est complètement fermé et encapsulé dans une couche d'époxy, ce qui lui donne une résistance extrême aux différents chocs, vibrations et à l'humidité !

Pour être sûr d'éviter tout problème à la mise en route, toutes les unités sont testées intensivement par Healtech avant d'être expédiées.

Nos revendeurs offrent 30 jours de garantie de remboursement sur les produits HealTech, si le produit ne répond pas à vos attentes. *(Toutes les pièces doivent être retournées dans leur état original pour un remboursement complet.)*

En outre, le produit est couvert par notre garantie de remplacement total de 2 ans à partir de la date d'achat.

Web: [www.healtech-electronics](http://www.healtech-electronics)

Cette documentation a été traduite en français par Tech2Roo d'après la doc originale anglaise. En cas d'erreur ou d'info manquante, n'hésitez pas à nous le signaler : [contact@tech2roo.com](mailto:contact@tech2roo.com)