



- ESE-SW : Éliminateur moteur de valves commutable –

Manuel d'installation et d'exploitation
Modèle ESE-SW

1. Installation

Avant d'installer ce produit, veuillez-vous assurer que vous avez la bonne pièce pour votre moto. Vérifiez le numéro de pièce sur l'emballage et utilisez l'outil de conseil produit sur notre site web pour vérifier la compatibilité.

Ces instructions sont applicables à une large gamme de motos et décrivent les étapes principales d'installation nécessaires pour une installation réussie. Vous pouvez trouver des Manuels Supplémentaires spécifiques à votre moto sur notre site web. Veuillez visiter : www.healtech-electronics.com/ESE-SW

Avertissement : N'essayez pas d'installer le produit si vous n'avez pas de compétences mécaniques de base. HealTech Electronics Ltd. et ses distributeurs ne seront pas responsables des pertes ou dommages causés par une installation inappropriée. En cas de doute, veuillez consulter votre concessionnaire.

1. Localisez le moteur servo d'échappement d'origine.
2. Débranchez le connecteur du moteur servo.
3. Connectez les connecteurs du module ESE-SW en série avec le connecteur du moteur servo.
4. Fixez bien l'unité avec les bandes Velcro fournies. Utilisez les attaches de câble fournies pour attacher le faisceau de câbles à une partie solide de la moto.
5. Connectez la prise à 2 pôles de l'interrupteur à distance. Faites passer le faisceau vers l'avant de la moto et fixez l'interrupteur à distance avec les attaches de câble fournies.
6. Note : Si vous le souhaitez, vous pouvez changer l'interrupteur fourni selon vos préférences (tout type d'interrupteur ON/OFF peut être utilisé).

2. Fonctionnement

- Interrupteur sur la **position 0 = Mode USINE**

Sur le module, la couleur de la **LED est VERTE**.

Ceci est le mode usine. La soupape d'échappement est contrôlée normalement par l'ECU.

Si un problème survient avec la soupape d'échappement ou le moteur servo, le tableau de bord affichera l'erreur comme d'habitude.

- Interrupteur sur la **position 1 = Valve FERMÉE**

Sur le module, la couleur de la **LED est ROUGE CLIGNOTANT**.

Dans ce mode, la soupape d'échappement est presque entièrement fermée, donc le niveau de bruit est le plus bas.

Utilisez ce mode UNIQUEMENT pour de courtes périodes, avec une accélération légère et à basse vitesse. La performance est limitée. ATTENTION : Une utilisation prolongée peut être nocive pour le moteur.

- Interrupteur sur la **position 2 = Valve OUVERTE**

Sur le module, la couleur de la **LED est ROUGE**.

La soupape d'échappement est maintenue en position entièrement ouverte. Si un problème survient avec la soupape d'échappement ou le moteur servo, le tableau de bord n'affichera PAS l'erreur (si une erreur de servo a été enregistrée précédemment, le voyant FI peut rester allumé pour les 3 à 5 prochaines sorties).

A noter :

- Note : Vous pouvez basculer l'interrupteur pour changer de mode de fonctionnement même en roulant.
- N'oubliez pas de toujours mettre l'interrupteur en position 0 sur les voies publiques. Sinon, le niveau d'émission sonore de votre moto peut être augmenté, ce qui pourrait violer les normes/réglementations locales en matière d'émissions.

3. Garantie

Le module est complètement fermé et encapsulé dans une couche d'époxy, ce qui lui donne une résistance extrême aux différents chocs, vibrations et à l'humidité !

Pour être sûr d'éviter tout problème à la mise en route, toutes les unités sont testées intensivement par Healtech avant d'être expédiées.

Nos revendeurs offrent 30 jours de garantie de remboursement sur les produits HealTech, si le produit ne répond pas à vos attentes. *(Toutes les pièces doivent être retournées dans leur état original pour un remboursement complet.)*

En outre, le produit est couvert par notre garantie de remplacement total de 2 ans à partir de la date d'achat.

Web: www.healtech-electronics

4. Caractéristiques

- Tension d'alimentation : de +5V à +16V
- Courant d'alimentation max. à 12V : 130 mA
- Température de fonctionnement : de -40°C à +80°C (-40°F à +176°F)
- Étanche : IP68
- Dimensions : 50 x 30 x 17 mm (1,9 x 1,2 x 0,6 pouces)
- Poids : 45 g (1,58 oz)

Cette documentation a été traduite en français par Tech2Roo d'après la doc originale anglaise. En cas d'erreur ou d'info manquante, n'hésitez pas à nous le signaler : contact@tech2roo.com

www.tech2roo.com

www.tech2roo.com